



# RX-9616/9632/Case

## Line Fuse Check



**RX-9616**



**RX-9632**



**RX-CASE**

### □ FUNCTION

- ▶ 총 16개 / 32개의 FUSE내장 스피커 라인 입출력 - 총 16개 / 32개의 스피커 라인에 쇼트 등의 과전류에 대응할 수 있는 FUSE를 내장하였습니다.
- ▶ 스피커 쇼트 등에 의한 FUSE 단선 표시 LED -스피커 라인 쇼트 등으로 과전류가 흘러 FUSE가 단선되면 해당 라인의 LED가 점등되어 FUSE가 단선되었음을 표시합니다.
- ▶ 앰프 출력 전원(AC)을 사용하므로 비상 출력시에만 표기가 됩니다.
- ▶ 1M 케이블 제공

### □ Specification

| 모델명       | RX-9616              | RX-9632               | RX-CASE               |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 채널수       | 16채널                 | 32채널                  | 공 용                   |
| FUSE 용량   | 300mA                | 300mA                 |                       |
| 사용 전압     | 앰프 출력(AC)            | 앰프 출력(AC)             |                       |
| 형식번호(KFI) | 형식외품                 | 형식외품                  |                       |
| 규 격       | 188(W)×74(H)×25(D)mm | 180(W)×150(H)×25(D)mm | 200(W)×260(H)×65(D)mm |